組立の前に必ずお読みください

パンフレット台 TCS プロモスタンド 製品組立取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

構成部品 （作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします）

①本体×１ ②ウェイト×１

各部の名称



ご使用方法

1 キャスターのストッパーをかけて設置してください。

●収納できるカタログはW238mm×D350mm×H240mmまでです。
収納したカタログの上に②ウェイト(スライド式)をのせてください。

●③表示板のホルダーにカタログサンプルやパネル(A4・t7mmまで)を落とし込んで掲示します。

●①本体の裏側はストックスペースとしてご利用ください。

●付属のステッカーは必要に応じてご利用ください。

取扱い上のご注意

●この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください

●パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超えることがありますので、安全性を確認してください

●落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください

●平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入り口付近等は避けてください

●移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります

●移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行なってください。
移動後はストッパーをかけてください

●押ネジが緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください

●汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤を用いて布でふきとり、やわらかい乾いた布で仕上げてください